

PRO-TRIM DUROBEND[®] SOLID VINYL COIL INFORMATION SHEET

- All vinyl expands and contracts.** Never nail firmly in place. Always leave room for expansion, or rippling will occur. Can be installed using slotted nail holes, utility trim snap locks, and/or PRO-TRIM[®] TAPE.
- Expansion** - Never fit trim pieces tightly at both ends. Allow 1/8" for expansion on typical windows and 1/4" for long pieces. Smaller pieces expand proportionally less. One surface nail per piece if permitted if vinyl can freely expand on both sides of the nail. More than one nail will cause rippling.
- Bendable** on most siding brakes.
- ALWAYS AGGRESSIVELY OVERBEND** as far as possible on your bending brake 2-3 times in rapid succession. Then pull back to a right angle.
- Vinyl coil will **IMMEDIATELY UNBEND 45 DEGREES IF IT IS NOT FORCEFULLY OVERBENT**. This is normal. Conversely, PRO-TRIM DUROBEND[®] SOLID VINYL COIL **WILL RETAIN ITS BEND AFTER THE OVERBENDING PROCEDURE** removes its elasticity.
- WIDE AREAS** - reverse horizontal, vertical creases, or other shapes will always help to rigidify coil. Utility trim and/or drip caps may be used to allow for expansion.
- HEMMING** - PRO-TRIM DUROBEND[®] SOLID VINYL COIL does not hem because of its dent-resistant properties.
- PRO-TRIM DUROBEND[®] SOLID VINYL COIL is compatible with all lumber**, including CCA and ACQ pressure-treated lumber.
- MISTAKES** - if a bend is made in the wrong direction, simply bend it the other way.
- LONG PIECES** - if you need a trim piece longer than your brake, simply slide and bend the extra material one foot at a time.
- REVERSE SIDE BENDS** - it's always a good idea to start with your reverse side bend, It will keep you out of trouble.
- INSTALLING WITH PRO-TRIM[®] TAPE** - Slowly pull protective skin off tape at right angle, pressing vinyl pieces together as you move along. DO NOT stretch into position or touch with fingers. Your vinyl MUST BE CLEAN AND DRY. If the vinyl is dirty, use rubbing alcohol to clean it.
- POSTS** - **Always** float trim on posts, columns, etc., Pro-Trim Taping a seam along its entire length. Always pull protective skin off take at right right angle, pressing vinyl together as you pull off the protective skin. **Always** leave room for expansion. No nails are necessary because the trim piece is held captive from above and below.





PRO-TRIM

¡ORGULLOSAMENTE HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS!

INFORMACION SOBRE DUROBEND ROLLO DE VINILO SOLIDO

- **Todo vinilo se expande y se contrae.** Nunca clave el vinilo fijamente en su lugar, siempre deje espacio para expansion, si no se ondulara. Se puede instalar usando orificios ranurados para clavos, cerraduras de ajuste de utilidad, y/o la cinta PRO-TRIM®.
- **Expansion** - Nunca coloque piezas cortadas muy ajustadas en los extremos. Siempre deje 1/8" para su expansion en ventanas, y 1/4" para piezas de larga longitud. Las piezas mas pequenas se expanden menos proporcionalmente. Solo un clavo en la superficie por pieza si es posible asi el vimilo se puede expandir libremente en los lados del clavo. Mas de un clavo puede causar ondulacion de la pieza.
- **Flexibilidad** en la mayoria de los frenos extremos.
- **SIEMPRE DOBLE LA PIEZA CON FUERZA** lo mas posible, 2 o 3 veces rapidamente, luego regreselo al angulo correcto.
- El rollo de vinilo se **desobla 45 grados inmediatamente si no se sobre dobla con fuerza.** Esto es normal. Por el contrario el rollo de vinilo PRO-TRIM DUROBEND®, **mantendra su curvatura despues de proceder a dobrarlo**, y esto elimininara su elasticidad.
- **AREAS EXTENSAS** - reversos horizontales, pliegues verticales, y/u otras formas, siempre ayudaran a mantener la rigidez del rollo. Ajustes de utilidad y/o tapas de goteo pueden ser utilizadas para permitir la expansion.
- **El dobladillo** - el rollo solido de vinilo PRO-TRIM DUROBEND® no permite el dobladillo por sus propiedades de resistencia a las abolladuras.
- **El rollo de vinilo PRO-TRIM DUROBEND® es compatible con todo tipo de madera** incluyendo madera tratada a presion CCA y ACQ.
- **ERRORES** - si se dobla en la direccion equivocada simplemente doblar en la direccion opuesta.
- **PIEZAS LARGAS** - si necesita cortar una pieza mas larga que los frenos, simplemente deslize la pieza y doble el material extra un pie de longitud a la vez.
- **REVIERTA LAS CURVAS EXTREMAS** - siempre es buena idea revertir las curvas de los extremos. Le ahorrara problemas futuros.
- **INSTALLACION CON LA CINTA PRO-TRIM®** - Lentamente remueva la capa protectora de la cinta en el angulo correcto, presionando las piezas de vinilo al mismo tiempo. No estire la pieza posicionarla, o tocarla con los dedos. Su vinilo debe estar limpio y seco si el vinilo esta sucio, use alcohol de farmacia para limpiarlo.
- **POSTES** - **Siempre** deje los borders libres en postes, columnas, etc. La cinta PRO-TRIM lo mantendra pegado en toda su longitud. Siempre remueva la capa protectora de la cinta en el angulo correcto, presionando el vinilo y removiendo la capa protectora de la cinta al mismo tiempo.
- **Siempre deje espacio para la expansion.** Los clavos no son necesarios usando la cinta PRO-TRIM porque los bordes estaran adheridos desde la parte superior hacia la parte inferior.

